RadioShack

Teléfono de Pared para Servicio Pesado con Teclado Luminoso

43-3260

Lo que viene incluido

Cordón de línea de 7 pies ☎ Cordón modular de 7 pulg.

Cordón en espiral de 9 pies ☎ Manual del propietario

Preparación

Selección del lugar de montaje

El teléfono se conecta directamente a un enchufe modular de línea telefónica. Si el cableado telefónico no dispone de enchufe modular, usted mismo puede modificarlo con enchufes y adaptadores (se encuentran en cualquier tienda RadioShack de la localidad o en la tienda en línea, en **www.radioshack.com**), o llame a la compañía telefónica para que le modifique el cableado. Debe utilizar enchufes modulares compatibles que cumplan con la Parte 68 de las *Reglas de la FCC* y los requisitos adoptados por la asociación ACTA. El cordón telefónico y el enchufe modular suministrados cumplen con la Parte 68 en lo relacionado con la conexión a la red telefónica de las compañías.

Para teléfonos de una línea:

El número USOC del enchufe a instalar es RJ11C (o RJ11W en el caso de los enchufes de placa para pared).

Para teléfonos de dos líneas:

El número USOC del enchufe de una línea a instalar es RJ11C (o RJ11W en el caso de los enchufes de placa para pared). El número USOC del enchufe de dos líneas es RJ14C (o RJ14W en el caso de los enchufes de placa para pared).

Montaje y conexión del teléfono

Para montar el teléfono en una placa para pared, haga lo siguiente:

1. Conecte un extremo del cable modular corto suministrado en el enchufe para línea situado en la parte posterior de la base. Pase todo el cordón sobrante a través del protector.
   Nota: Enrolle el cordon excessivo dentro del compartimiento de almacenamiento debajo del enchufe de la línea al posterior de la base.
2. Conecte el otro extremo del cordón en un enchufe de placa de pared.
3. Alinee las ranuras de la base con los vástagos de la placa de pared y deslice el teléfono hacia abajo para fijarlo.

Conexión del auricular

Conecte un extremo del cable espiralado suministrado en el enchufe modular del auricular. Después conéctelo en la parte inferior de la base.

Ajuste del timbre

Si no desea oír el timbre del teléfono, deslice el botón **RINGER [TIMBRE]** a la posición **OFF [APAGADO].** Aún puede efectuar llamadas con el timbre apagado, e incluso puede contestarlas si oye el timbre de otro teléfono conectado a la misma línea. Si desea oír el timbre del teléfono, deslice el botón **RINGER** a la posición **HI [ALTO]** o **LO [BAJO].**

Fijación del modo de marcado

Deslice el botón **TONE/PULSE [TONO/IMPULSO]** a la posición correspondiente al tipo de servicio que tenga. Si no sabe con seguridad el tipo de servicio que tiene, realice esta sencilla prueba.

1. Deslice el botón **TONE/PULSE** a la posición **TONE.** Levante el auricular y espere el tono de marcar.
2. Oprima cualquier número excepto el **0.** Si se le requiere marcar una clave de acceso (**9,** por ejemplo) antes de marcar un número exterior, no oprima el número de la clave de acceso.
   - Si se interrumpe el tono de marcar, significa que tiene servicio de marcación por tonos. Ponga el selector de funciones en **TONE [TONO].**
   - Si continúa el tono de marcar, significa que tiene servicio de marcación por impulsos. Ponga el selector de funciones en **PULSE [IMPULSO].**

Funcionamiento

Realización de llamadas

1. Levante el auricular y espere el tono de marcar.
2. Marque en el teclado el número al que desee llamar.
3. Cuando termine la llamada, cuelgue el auricular.

Nota: El teléfono dispone de un teclado luminoso que permite marcar en la oscuridad.

Recepción de llamadas

Cuando se recibe una llamada, el teléfono timbra. Para contestar la llamada, levante el auricular.

Ajuste del volumen del auricular

Para ajustar el volumen del auricular antes de una llamada o durante la misma, ponga el botón **HANDSET VOL [VOL. AURICULAR]** en **NORM [NORMAL]** o en **HI [ALTO].** Escoja el nivel de volumen más agradable para usted.

Empleo del botón FLASH

El botón **Flash** realiza la función electrónica equivalente a la de un gancho conmutador para servicios especiales, como el de llamada en espera. Por ejemplo, si usted tiene el servicio de llamada en espera (Call Waiting), para poder contestar una llamada sin tener que desconectar la llamada presente, oprima el botón **FLASH.** Para volver a la llamada original, oprima de nuevo el botón **FLASH.**

Notas:

- Si no tiene ningún servicio telefónico especial y oprime el botón **FLASH,** podría desconectarse la llamada presente.
- Al oprimir el botón **FLASH** el sistema no se cuelga.

Empleo de la función de volver a marcar

Para volver a marcar el último número marcado, levante el auricular y cuando oiga el tono de marcar, oprima el botón **REDIAL [VOLVER A MARCAR].** El teléfono marca automáticamente el número.

Empleo del botón Mute

Para hablar con alguier cerca de usted sin que la persona al otro lado de la línea telefónica escuche la conversación, mantenga apretado el botón **MUTE.** Cuando esté listo para reanudar la conversación, suelte el botón **MUTE.**

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRA.

PRECAUCIÓN:PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA NI LA PARTE POSTERIOR. EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS A LAS QUE PUEDA DAR SERVICIO EL USUARIO. PARA DAR SERVICIO A LA UNIDAD LLÉVELA A UN TÉCNICO CALIFICADO.

Este símbolo tiene por objeto alertar de la presencia de voltajes peligrosos sin aislar dentro de la caja del producto, los cuales podrían tener la suficiente magnitud para presentar el riesgo de una descarga eléctrica. No abra la caja de este producto.

Información de la FCC

El teléfono cumple con la Parte 68 de las *Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.)* y con los requisitos adoptados por el ACTA (Consejo Administrativo de Aditamentos Terminales). En la parte posterior de este producto hay una etiqueta con el número de identificación de producto de la FCC, con el formato *US:AAAEQ##TXXXX*. Si la compañía telefónica se lo solicita, usted debe proporcionarle esta información.

Nota: Debe evitar conectar el teléfono a:

- sistemas tragamonedas
- la mayoría de sistemas telefónicos de llave electrónica
- sistemas de línea compartida

La conexión al servicio de línea compartida está sujeta a las tarifas impuestas por el estado. Comuníquese con la comisión de servicios públicos, con la comisión de servicio público o con la comisión corporativa si desea más información.

Hemos diseñado el teléfono de conformidad con las regulaciones federales, por lo cual puede conectarse a la mayoría de las líneas telefónicas. No obstante, cada teléfono (y cada dispositivo, como los contestadores automáticos) que se conecten a la línea telefónica consumen corriente de la misma. Nos referimos a este consumo de corriente como el número de equivalencia de timbre (REN) del dispositivo, y aparece en la parte inferior del teléfono.

Si se utiliza más de un teléfono o de otro dispositivo en la línea, se suman todos los REN. Si el total asciende a más de cinco (tres en las áreas rurales), los teléfonos pueden dejar de sonar. Si se afecta el funcionamiento del timbre del teléfono, desconecte de la línea un dispositivo.

En el improbable caso de que su teléfono cause problemas en la línea telefónica, la compañía de servicio telefónico puede llegar a descontinuarle el servicio. Si sucede tal cosa, la compañía de servicio telefónico intenta notificarle por anticipado. Si no es práctico enviarle un aviso por anticipado, la compañía le notifica tan pronto como sea posible y le señala su derecho de presentar una queja ante la FCC.

Además, la compañía de servicio telefónico puede efectuar cambios en las líneas, equipo, operaciones y procedimientos, y dichos cambios podrían afectar el funcionamiento de este teléfono. La compañía de servicio telefónico le notifica por anticipado estos cambios, de manera que usted pueda tomar las medidas necesarias para evitar la interrupción del servicio de teléfono.

Favor de seguir los instrucciones para reparación, si hay (e.g. sección del reemplazo de la pila); de otro modo, no alterne ni repare ninguna parte de dispositivo menos especificado.

NOTA: Si su hogar tiene conectado equipo de alarma alambrado especialmente a la línea telefónica, asegura que la instalación de este teléfono no incapacite su equipo del alarma. Si usted tiene preguntas acerca de lo que incapacitarán el equipo del alarma, consulta su compañía telefónica o a un instalador calificado.

Este equipo esta compatible con audífono.

Rayos

El teléfono dispone de circuitos de protección internos para reducir el riesgo de daños causados por aumentos en el voltaje de la línea telefónica y en la corriente de la línea de suministro de voltaje. Estos circuitos de protección satisfacen o sobrepasan las estipulaciones de la FCC. No obstante, si un rayo llega a alcanzar el teléfono o las líneas de suministro de voltaje, puede resultar afectado el teléfono.

No son comunes los daños causados por los rayos. Sin embargo, si vive en un área geográfica donde hay tormentas con rayos intensas, le sugerimos desconectar el teléfono cuando se acerquen las mismas para reducir la posibilidad de daños al equipo.

Garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003. RadioShack Corporation
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

43-3260
Impreso en China
09A03